



PURASURF

NETTOYANT
DÉSINFECTANT
DE CONTACT SR



CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Nettoyant désinfectant de contact pour tous types de surfaces. Permet la désinfection du mobilier et des petits objets tels que : téléphone, poignée de portes, tables, etc. Agréablement parfumé à la menthe, il ne laisse aucune trace sur les supports. (Chromes, inox, vernis, miroiterie, aluminium, verres, etc.)
Bactéricide. Levuricide. Virucide. (voir au verso pour plus de détails)

MODE D'EMPLOI

S'utilise pur.
Pulvériser sur la surface laisser agir selon la désinfection souhaitée.
Il est inutile de rincer sauf dans le cas de surfaces pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Conforme à l'arrêté français du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Éviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme. Ne pas mélanger avec d'autres produits, il perdrait son efficacité. Stocker à l'abri du gel.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Consignes de sécurité : se référer à la fiche de données de sécurité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : liquide limpide incolore
- Densité : 1,00 - 1,02
- Emballage : ref. 774434 (108) : bidon 5L - carton x2 - palette x128
ref. 771026 (107) : pulvérisateur 750mL - carton x12 - palette x600

Formule déposée au centre Antipoison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA).

PRODUIT BIOCIDÉ TP 2

Substances actives biocides : CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYL AMMONIUM, CAS : 7173-51-5, 2,5 g/kg - ALCOOL ÉTHYLIQUE, CAS : 64-17-5, 125 g/kg, PROPANE-2-OL, CAS : 67-63-0, 104 g/kg.

Date de péremption : 24 mois à compter de la date indiquée dans le numéro de lot présent sur l'emballage.

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au +33(0)1.42.70.54.55 pour les médecins selon les articles R4624-4 et R4624-9 du code du travail français.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents. Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

USAGE RÉSERVÉ AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS

NETTOYANT DÉSINFECTANT DE CONTACT SR



	NORMES				SOUCHES
BACTÉRICIDE EN CONDITIONS DE PROPRETÉ	EN 1276	PUR	30 sec	20°C	Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
	EN 13697	PUR	30 sec	20°C	Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
	EN 16615	PUR	1 min	20°C	Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
BACTÉRICIDE EN CONDITIONS DE SALETÉ	EN 1276	PUR	1 min	20°C	Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
	EN 13697	PUR	1 min	20°C	Escherichia coli, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa
LEVURICIDE EN CONDITIONS DE PROPRETÉ	EN 1650	PUR	30 sec	20°C	Candida albicans
	EN 13697	PUR	30 sec	20°C	Candida albicans
	EN 16615	PUR	1 min	20°C	Candida albicans
LEVURICIDE EN CONDITIONS DE SALETÉ	EN 1650	PUR	1 min	20°C	Candida albicans
	EN 13697	PUR	1 min	20°C	Candida albicans
VIRUCIDE EN CONDITIONS DE SALETÉ	EN 14476 spectre limité*	PUR	1 min	20°C	Adénovirus type 5, Norovirus murin, Coronavirus humain HCoV-229E, Virus de la vaccine, H1N1 (virus influenza)
	EN 14476	PUR	30 sec	20°C	H1N1 (virus influenza)
	EN 16777 spectre limité*	PUR	1 min	20°C	Adenovirus type 5, Norovirus murin

*SPECTRE LIMITÉ
autres souches couvertes par la norme

Rotavirus
Adénovirus type 5
Norovirus murin
Virus de la Vaccine
Filoviridae
Flavivirus
Herpesviridae
Virus de l'hépatite B (VHB)
Virus de l'hépatite C (VHC)
Virus de l'hépatite Delta (VHD)
Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)
Virus de la leucémie humaine à cellules T (HTLV)
Coronavirus
Paramyxoviridae
Virus de la rubéole
Virus de la rougeole
Virus de la rage
Poxviridae